

Link do produktu: <https://www.prao.pl/lampa-warsztatowa-10w-cob-led-1000-lm-3w-led-uv-395-nm-akumulatorowa-ik08-ip54-z-zaczepem-i-magnesem-p-24346.html>



Lampa warsztatowa 10W COB LED 1000 lm + 3W LED UV 395 nm, akumulatorowa, IK08, IP54, z zaczepem i magnesem

Cena brutto	184,31 zł
Cena netto	149,85 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245415172
Kod producenta	63302
Kod EAN	5903140633020

Opis produktu

Cechy i funkcje:

- zintegrowany klips do paska
- hak obrotowy 360°
- elegancka podstawka z 2 bardzo silnymi magnesami
- mocny korpus wykonany z aluminium + gumy + soczewka z poliwęglanu
- super jasna dioda COB
- u góry funkcja latarki UV
- możliwość ładowania przez dowolne porty USB: ładowarkę samochodową USB, ładowarkę telefonu, komputer, mobilny power bank

Dane techniczne:

- akumulator litowo-jonowy: 3.7V 5000mAh
- pobór mocy: 1,5A / 0.8A / 0,5A/ 0,6A
- wydajność akumulatora: 100% mocy - 1000lm - max 3h, 50% mocy - 500lm - max 6h, 10% mocy - 100lm - max 10h/ latarka UV 3W - max 8h
- czas ładowania: 5h (w zależności od ładowarki i temperatury otoczenia)
- ładowanie: kabel micro USB i baza ładująca w zestawie
- temperatura ładowania: -5°C do +45°C
- typ diody LED: front 1 szt. 10W/1000lm COB LED 6500K, latarka - 3W LED UV 395nm
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C
- klasa ochrony mechanicznej: IK08
- stopień ochrony: IP54

Ładowanie:

1. Całkowicie naładować baterię przed pierwszym użyciem lampy. Ładować lampę na 6-8 godzin przed pierwszym użyciem.
2. Lampę należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące, aby zachować żywotność baterii, ale zdecydowanie zaleca się ładowanie co 2 tygodnie.

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego AC:

-
1. Podłączyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego 100V-240V AC.
 2. Aby naładować czołową lampę wziąć dołączoną ładowarkę USB 100-240V EU i przewód USB.
 3. Zielone diody LED będą migać podczas ładowania.
 4. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zielone diody LED będą świecić światłem ciągłym.
 5. 4 zielone diody LED wskazują pojemność akumulatora do następnego użycia.
 6. Temperatura otoczenia wpływa na czas ładowania i rozładowywania.

Użytkowanie:

- Naciśnij I: główna lampka zaświeci z mocą 100%
- Naciśnij II: główna lampka zaświeci z mocą 50%
- Naciśnij III: główna lampka zaświeci z mocą 10%
- Naciśnij IV: latarka UV zostanie włączona
- Naciśnij V: latarka UV zostanie wyłączona

Jeśli lampka pozostanie w jakimkolwiek trybie przez ponad 3 sekundy, następne naciśnięcie wyłączy światło.

Zawartość zestawu:

- Ładowarka sieciowa AC
- przewód ładujący USB
- instrukcja obsługi