

Link do produktu: <https://www.prao.pl/podnosnik-hydrauliczny-slupkowy-10t-w-plastikowej-walizce-p-24570.html>



Podnośnik hydrauliczny słupkowy, 10T, w plastikowej walizce

Cena brutto	97,64 zł
Cena netto	79,38 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245416282
Kod producenta	58574
Kod EAN	5904378585747

Opis produktu

Podnośnik hydrauliczny jest przeznaczony do prac, gdzie wymagane jest podnoszenie znacznych ciężarów. Nie może być stosowany jako element podpierający ustawiany na stałe. Niedopuszczalne jest także przewożenie podnośnikiem uniesionych ładunków. Przyrząd został zaprojektowany do użytku wyłącznie w gospodarstwach domowych i nie może być wykorzystywany profesjonalnie tj. w zakładach pracy i do prac zarobkowych. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca przyrządu jest zależna od właściwej eksploatacji, dlatego przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać instrukcję obsługi.

Specyfikacja:

- udźwig: 10 000kg
- waga: 5,1kg
- wysokość minimalna: 200mm
- wysokość maksymalna: 385mm
- dodatkowa regulacja wysokości za pomocą śruby w głowicy (+6cm)
- napełnienie tylko olejem hydraulicznym o klasie lepkości SAE 10

Montaż i obsługa:

1. Podnośnik jest dostarczany jako zmontowany układ i nie wymaga montażu lub regulacji.
2. Przed rozpoczęciem pracy należy przy odkręconym zaworze zwalniającym wykonać około 6 pełnych cykli pompowania, aby zapewnić właściwe rozprrowadzenie oleju hydraulicznego.
3. Wymagane jest okresowe dokręcanie wszystkich połączeń śrubowych - zwiększy to bezpieczeństwo użytkowania i przedłuży żywotność podnośnika.

Podnoszenie:

Przed rozpoczęciem podnoszenia należy upewnić się, że operator podnośnika będzie miał podnośnik oraz podnoszony ładunek w zasięgu wzroku, podczas wykonywania wszelkich ruchów.

1. Węższym końcem ramienia podnośnika zamknąć zawór zwalniający przez dokręcenie go do oporu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
2. Podnośnik umieścić pod podnoszonym ładunkiem w miejscu przeznaczonym do stosowania podnośników tak, aby ładunek oparł się centralnie na siodle podnośnika.
3. W razie potrzeby w podnośnikach słupkowych można wykręcić śrubę przedłużającą się do zetknięcia się siodła podnośnika z podnoszonym ładunkiem.
4. Wsunąć ramię podnośnika w gniazdo. Poruszając ramieniem w kierunku góra-dół podnieść ładunek na wymaganą wysokość.
5. Po podnoszeniu zabezpieczyć ładunek przed opadnięciem np. podstawkami.

Opuszczanie:

Przed rozpoczęciem opuszczania, trzeba się upewnić, że opuszczany ładunek nie spowoduje obrażeń obsługi.

-
1. Węższym końcem ramienia podnośnika powoli obracać zawór zwalniający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie należy odkręcać zaworu zwalniającego bardziej niż jest to wymagane do powolnego opuszczania ładunku. Zbytne odkręcenie zaworu może spowodować jego wykręcenie z obudowy.
 2. Po całkowitym opuszczaniu ładunku, ramię odłączyć od podnośnika, podnośnik zabrać spod ładunku.
 3. W przypadku podnośników słupkowych wkręcić śrubę przedłużającą, jeśli była stosowana.