

Link do produktu: <https://www.prao.pl/wentylator-obrotowy-12v21w-srednica-20-cm-mocowany-na-klips-lub-wkrety-p-23953.html>



Wentylator obrotowy 12V/21W, średnica 20 cm, mocowany na klips lub wkrety

Cena brutto	57,93 zł
Cena netto	47,10 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245412456
Kod producenta	86337
Kod EAN	5901698863371

Opis produktu

Wentylator przeznaczony do schładzania przegrzanego wnętrza pojazdu. Posiada dźwignię do włączania lub wyłączania funkcji obrotowej. Na stopce znajdują się dwie śruby, które umożliwiają regulację nachylenia głowicy. Przewód zasilający wyposażony jest w przełącznik do zmiany prędkości wentylatora i włączenia/ wyłączenia wentylatora oraz wtyczkę do gniazda zapalniczki z bezpiecznikiem szklanym cylindrycznym.

Specyfikacja:

- zasilanie: 12V
- pobór mocy: 21W
- średnica wentylatora: 20cm
- przełącznik: 2 prędkości
- intuicyjny sterownik
- system zaawansowanych i cichych łopatek
- mocny klips do montażu
- regulacja kąta pochylenia
- oscylacja
- mocowanie klamrą lub wkrętami
- przewód długości 120cm

Sposób montażu:

1. Wentylator może być przymocowany klamrą lub zamontowany za pomocą śrub w wybranym miejscu (śruby w komplecie).
2. Aby zamontować wkrętami, wybrać odpowiednie miejsce na desce rozdzielczej lub innej lokalizacji, gdzie będzie mógł swobodnie się obracać.
3. Wywiercić dwa otwory o średnicy około 1/8" o rozstawie odpowiadającemu otworom w płycie stopki.
4. Włożyć podkładkę pomiędzy płytę i podłoże i mocno dokręcić śruby, aby zapewnić prawidłowe działanie i zapobiec odpadnięciu.

Użytkowanie: Włożyć wtyczkę do gniazda zapalniczki. Po włożeniu wtyczki do gniazda dioda zapali się na czerwono. Włączyć wentylator przy użyciu wyłącznika na przewodzie zasilającym. Aby włączyć funkcję obracania przełączyć dźwignię na głowicy wentylatora w dół. Aby zmienić kąt obrotów przełączyć dźwignię w górę, zmienić pozycję głowicy i przełączyć dźwignię w dół. Aby zmienić kąt nachylenia głowicy w górę lub w dół, poluzować wkręty w stopce, ustawić nową pozycję i dokręcić wkręty. Po włączeniu wtyczki do gniazda dioda zapali się na czerwono.