



Kołpak WIND 15" srebrny

Cena brutto	21,46 zł
Cena netto	17,45 zł
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	L07194
Kod EAN	5905669071949

Opis produktu

Kołpaki pasują do większości modeli samochodów wyposażonych w stalowe felgi. Dzięki możliwości regulacji obręczy można idealnie dopasować kołpak do felgi. Nie nadają się jedynie do felg wypukłych

ZALETY:

- WYSOKA JAKOŚĆ zastosowanego tworzywa ABS
- WYTRZYMAŁOŚĆ – odporne na uderzenia i zmienne warunki atmosferyczne
- BEZPIECZEŃSTWO – zatrzaski z tworzywa sztucznego nie powodują uszkodzenia felgi
- ŁATWOŚĆ MONTAŻU – bez użycia dodatkowych narzędzi
- EFEKTOWNY WYGLĄD

Aby wybrać prawidłowy rozmiar kołpaka należy sprawdzić średnicę felgi – informację taką można odczytać na oponie. Liczba następująca po symbolu „R” oznacza średnicę opony.

MONTAŻ:

- Zdejmij zbędne pokrywy z felgi i oczyszcz jej zewnętrzną stronę
- Ustaw stalowy pierścień rozprężny w pozycji z wcięciem pod wentyl i wciśnij go w gniazda łanek zaciskowych
- Przyłóż kołpak do felgi, tak aby miejsce na wentyl w kołpaku pokrywało się z wentylem w feldze
- Nałóż kołpak na dolną część felgi, podeprzyj kolanem, górne dwie łapki zaciskowe przyciśnij (uchyl) palcami od góry w dół kołpaka i jednocześnie wciśnij kołpak do wewnątrz rantu felgi.
- Dociśnij na całym obwodzie felgi.