

Link do produktu: <https://www.prao.pl/lampa-czolowa-5w-cob-led-akumulatorowa-350-lm-ik07-ip67-z-wlaczniakiem-na-czujnik-ruchu-p-24344.html>



## Lampa czołowa 5W COB LED, akumulatorowa, 350 lm, IK07, IP67 z włącznikiem na czujnik ruchu

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>109,30 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>88,86 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>245415168</b>     |
| Kod producenta   | <b>63304</b>         |
| Kod EAN          | <b>5903140633044</b> |

### Opis produktu

#### Cechy i funkcje:

- 10% - 50% - 100% funkcja ściemniania światła
- przełącznik WŁ/WYŁ z czujnikiem ruchu (machnij ręką tam i z powrotem aby włączyć/ wyłączyć lampę - to rozwiązanie pozwala uniknąć przypadkowego włączania ruchami dłoni)

#### Dane techniczne:

- akumulator: Litowy, 3,7V 1400 mAh
- pobór mocy: 1A / 0,5A / 0,1A
- wydajność akumulatora: 100% mocy - 350lm - max 3,5h; 50% mocy - 160lm - max 6h; 10% mocy - 50lm - max 18h
- czas ładowania: 2,5 - 4,5h (w zależności od ładowarki i temperatury otoczenia)
- ładowanie: kabel micro USB, ładowarka 5V 1A (w zestawie)
- temperatura ładowania: -5°C do +45°C
- typ diody LED: 1 szt 5W/ 350lm COB LED 6500K
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C
- klasa ochrony mechanicznej: IK07
- stopień ochrony: IP67

#### Ładowanie:

1. Całkowicie naładować baterię przed pierwszym użyciem lampy.
2. Lampę należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące, aby zachować żywotność baterii, ale zdecydowanie zaleca się ładowanie co 2 tygodnie.

#### Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego AC:

1. Podłączyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego 100V-240V AC.
2. Aby naładować lampę, użyć dołączonej ładowarki USB 100-240V EU i przewodu USB.
3. Zielona dioda LED pokazuje stan ładowania.
4. Po całkowitym naładowaniu akumulatora czerwona dioda w lewym górnym rogu zmieni kolor na zielony.
5. Temperatura otoczenia wpływa na czas ładowania i rozładowywania.

#### Użytkowanie:

- 
- Kręćąc pokrętkę można wyregulować jasność w dowolny sposób.
  - Korzystanie z włączania czujnikiem ruchu ręki:
    - nacisnąć przycisk z falami - czujnik w prawym górnym rogu zostanie włączony
    - zachowując ok 10cm odstęp od lampy, machnąć dłonią w tę i z powrotem, aby włączyć/ wyłączyć lampę
    - pamiętać, aby wyłączyć pokrętkę po zakończeniu pracy, aby uniknąć rozładowania akumulatora
  - Zmiana jasności i SOS - nacisnąć przycisk "M", aby zmienić tryb świecenia: 50% - 100% - SOS.

**Zawartość zestawu:**

- Ładowarka sieciowa AC
- przewód ładujący USB
- instrukcja obsługi