

Link do produktu: <https://www.prao.pl/lampa-warsztatowa-10x-05w-super-white-smd-led-500-lm-1w-led-150-lm-akumulatorowa-ik07-ip54-z-zaczepem-i-magnesem-p-26770.html>



Lampa warsztatowa 10x 0.5W Super White SMD LED 500 lm + 1W LED 150 lm, akumulatorowa, IK07, IP54, z zaczepem i magnese

Cena brutto	120,70 zł
Cena netto	98,13 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249628630
Kod producenta	63301
Kod EAN	5903140633013

Opis produktu

Cechy i funkcje:

- zintegrowany klips do paska
- hak obrotowy 360°
- wygodna podstawka z bardzo silnym magnese
- mocny klosz z poliwęglanu
- super jasne diody SMD
- funkcja latarki u góry
- możliwość ładowania przez dowolne porty USB: ładowarkę samochodową USB, ładowarkę telefonu, komputer, power bank.

Dane techniczne:

- akumulator: litowy, 3.7V 4400 mAh
- pobór mocy: 1.25A
- wydajność akumulatora: max 3,5h
- czas ładowania: 5,5h (w zależności od ładowarki i temperatury otoczenia)
- ładowanie: kabel micro USB, ładowarka 5V 1A (w zestawie)
- temperatura ładowania: -5°C do +45°C
- typ diod LED: 10szt. 0,5W SMD Super White 500lm + 1W LED 150lm
- temperatura pracy: od -5°C do +45°C
- klasa ochrony mechanicznej: IK07
- stopień ochrony: IP54

Ładowanie:

1. Całkowicie naładować baterię przed pierwszym użyciem lampy. Ładować lampę na 6-8 godzin przed pierwszym użyciem.
2. Lampę należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować żywotność baterii, ale zdecydowanie zaleca się ładowanie co 2 tygodnie.

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego AC:

-
1. Podłączyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego 100V-240V AC.
 2. Aby naładować czołową lampę, weź dołączoną ładowarkę USB 100-240V EU i przewód USB.
 3. Czerwona dioda LED świeci się podczas ładowania.
 4. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zielona dioda LED będzie świecić światłem ciągłym.
 5. Temperatura otoczenia wpływa na czas ładowania i rozładowywania.

Użytkowanie:

Lampa ma dwie pozycje:

- Pierwsze naciśnięcie przycisku włącza główną lampę.
- Drugie naciśnięcie przycisku wyłącza go.
- Trzecie naciśnięcie przycisku włącza górną latarkę.
- Czwarte naciśnięcie przycisku wyłącza go.

Zawartość zestawu:

- Ładowarka sieciowa AC
- przewód ładujący USB
- instrukcja obsługi