

Link do produktu: <https://www.prao.pl/lampa-warsztatowa-lamana-5w-500-lm-cob-led-2w-150-lm-led-akumulatorowa-ik07-z-zaczepem-i-magnezem-p-24345.html>



Lampa warsztatowa łamana 5W 500 lm COB LED + 2W 150 lm LED, akumulatorowa, IK07, z zaczepem i magnesem

Cena brutto	124,04 zł
Cena netto	100,85 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245415169
Kod producenta	63300
Kod EAN	5903140633006

Opis produktu

Cechy i funkcje:

- funkcja regulacji światła 10% - 50% - 100%
- latarka w górnej części panelu
- panel obrotowy 270° z podwójnym przegubem
- silny magnes i hak obrotowy w dolnej części lampy

Dane techniczne:

- akumulator: litowy, 3.7V 2500 mAh
- pobór mocy: 1.5A / 0.75A / 0.15A
- wydajność akumulatora: 100% mocy - 500lm - max 2.5h; 50% mocy - 250lm - max 5h; 10% mocy - 50lm - max 20h / latarka 2W - 150lm - max 8h
- czas ładowania: 3.5 - 5.5h (w zależności od ładowarki i temperatury otoczenia)
- ładowanie: kabel micro USB, ładowarka 5V 1A (w zestawie)

Ładowanie:

1. Całowicie naładować baterię przed pierwszym użyciem lampy.
2. Lampę należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować żywotność baterii, ale zdecydowanie zaleca się ładowanie co 2 tygodnie.

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego AC:

1. Podłączyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego 100V-240V AC.
2. Aby naładować czołową lampę, wziąć dołączoną ładowarkę USB 100-240V EU i przewód USB.
3. Zielone diody LED będą migać podczas ładowania.
4. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zielone diody LED będą stale świecić.
5. 4 zielone diody LED wskazują pojemność akumulatora do następnego użycia.
6. Temperatura otoczenia wpływa na czas ładowania i rozładowywania.

Użytkowanie:

-
- Naciśnij I: 100% 500lm światło włączone
 - Naciśnij II: 50% 250lm światło włączone
 - Prasa III: 10% 50lm światło włączone
 - Naciśnij IV: latarka włączona
 - Naciśnij V: światło wyłączone

Zawartość zestawu:

- Ładowarka sieciowa AC
- Przewód ładujący USB
- Instrukcja obsługi