

Link do produktu: <https://www.prao.pl/termometr-samochodowy-wewn-zewn-p-24553.html>



Termometr samochodowy wewn. / zewn.

Cena brutto	29,71 zł
Cena netto	24,15 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245416097
Kod producenta	86810
Kod EAN	5901698868109

Opis produktu

Elektroniczny termometr samochodowy z wyświetlaczem LCD. Umożliwia dokonywanie pomiaru temperatury zewnętrznej i wewnętrznej poprzez dwa niezależne czujniki temperatury. Zasilany z gniazda zapalniczki.

Instrukcja obsługi:

1. Wybierz odpowiednią przestrzeń w samochodzie, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, nawiewu klimatyzacji lub nawiewu ciepła (np. deska rozdzielcza).
2. Wytrzyj i wyczyść obszar, usuń papier ochronny z podkładki samoprzylepnej z tyłu termometru.
3. Mocno dociśnij na miejscu.
4. Włóż jedną z baterii znajdujących się w opakowaniu, aby aktywować termometr i włóż wtyczkę do zapalniczki, aby zapalić podświetlenie.

Wymiana baterii:

Zdejmij pokrywę i wymień starą baterię na nową o tym samym typie i mocy. Baterię należy wymienić, gdy obraz na ekranie jest nieostry. Ważne: Jeśli jednostki nie działają prawidłowo, załaduj ponownie baterię.

Mocowanie czujnika:

Zdejmij papier ochronny z nasadki czujnika i mocno dociśnij w miejscu, w którym nie ma bezpośredniego światła słonecznego, deszczu, wiatru, błota (np. obszar za przednim zderzakiem, zawias przednich drzwi).

Wymiana bezpiecznika:

Odkręć plastikową osłonę na górze wtyczki i wyciągnij kapsułkę zawierającą bezpiecznik. Wymień stary bezpiecznik na nowy o tej samej mocy.

Dane techniczne:

- zasilanie: 12/24V
- zakres temperatur:
 - wewnątrz: -20°C do +70°C
 - zewnątrz: -50°C do +70°C
- niebieskie podświetlenie