

Link do produktu: <https://www.prao.pl/lampa-czolowa-5w-cob-led-akumulatorowa-350-lm-zoom-ik08-ip65-z-wlacznikiem-na-czujnik-ruchu-p-24512.html>



Lampa czołowa 5W COB LED, akumulatorowa, 350 lm, ZOOM, IK08, IP65 z włącznikiem na czujnik ruchu

Cena brutto	103,95 zł
Cena netto	84,51 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245416017
Kod producenta	63305
Kod EAN	5903140633051

Opis produktu

Cechy i funkcje:

- funkcja ściemniania światła: 10% - 50% - 100% funkcja ściemniania światła
- przełącznik WŁ/ WYŁ z czujnikiem ruchu (machnij ręką tam i z powrotem, aby włączyć/ wyłączyć lampę - to rozwiązanie pozwala uniknąć przypadkowego włączania ruchami dłoni)

Dane techniczne:

- akumulator litowy: 3,7V 1400 mAh
- pobór mocy: 0,4A
- wydajność akumulatora: 100% mocy - 350lm - max 3,5h; 50% mocy - 160lm - max 7h; 10% mocy - 35lm - max 30h
- czas ładowania: 2,6h (w zależności od ładowarki i temperatury otoczenia)
- ładowanie: kabel micro USB, ładowarka 5V 1A (w zestawie)
- temperatura ładowania: -5°C do +45°C
- typ diody LED: 1x5W/ 350lm COB LED 6500K
- regulacja wiązki światła ZOOM in/out, max odległość 112,9m
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C
- klasa ochrony mechanicznej: IK08
- stopień ochrony: IP65

Ładowanie:

1. Całkowicie naładować baterię przed pierwszym użyciem lampy.
2. Lampę należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące, aby zachować żywotność baterii, ale zdecydowanie zaleca się ładowanie co 2 tygodnie.

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego AC:

1. Podłączyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego 100V-240V AC.
2. Aby naładować lampę, użyć dołączonej ładowarki USB 100-240V EU i przewodu USB.
3. Zielona dioda LED pokazuje stan ładowania.
4. Po całkowitym naładowaniu akumulatora czerwona dioda w lewym górnym rogu zmieni kolor na zielony.
5. Temperatura otoczenia wpływa na czas ładowania i rozładowywania.

Użytkowanie:

-
- Kręćąc pokrętkiem można wyregulować jasność w dowolny sposób.
 - Korzystanie z włączania czujnikiem ruchu ręki:
 1. Nacisnąć przycisk z falami - czujnik w prawym górnym rogu zostanie włączony.
 2. Zachowując ok 10cm odstęp od lampy, machnąć dłonią w tę i z powrotem, aby włączyć/ wyłączyć lampę.
 3. Pamiętaj, aby wyłączyć pokrętko po zakończeniu pracy, aby uniknąć rozładowania akumulatora.
 4. Zmiana jasności i SOS - nacisnąć przycisk "M", aby zmienić tryb świecenia: 50% - 100% - SOS.

Zawartość zestawu:

- Ładowarka sieciowa AC
- Przewód ładowający USB
- Instrukcja obsługi